

ANEXO I

INSTRUCCIONES PARA EL CEGADO DE POZOS ABSORBENTES O NEGROS

- En primera instancia se deberá desagotar el pozo negro y desinfectarlo arrojándole como mínimo 2 bolsas de cal viva.
- Luego será necesario verificar su relleno hasta la superficie natural del terreno con material arenoso (lo ideal) o bien limo-arcilloso (tierra greda) que se puede mezclar con una pequeña proporción de escombros y/o piedra si se dispusiese.
- Este procedimiento debe llevarse a cabo a través del orificio de ventilación existente, el cual puede expandirse para facilitar la labor.
- Posteriormente se deberá compactar el material mencionado agregando agua hasta obtener el relleno completo.
- Esta operación debe reiterarse las veces que se considere necesario cerciorándose de que no existan fallas estructurales en toda la cubierta del pozo que hagan peligrar su estabilidad.